

## Programmwahl



Modus:	Beschreibung:	Anwendungen:	Szenen:	allg. Grundeinstellungen	Schärfentiefe/Blende	speziell
P	AE-Modus mit Programmautomatik	nicht planbare Aufnahmen	Tiere/Kinder	erfolgt automatisch/ bei wechselnd. Situationen	groß scharf / je kleiner desto unschärfer	Lichtsterne f 22
A	AE-Modus mit Blendenpriorität	unbewegliche Objekte	Gegenstände f 8 Gruppenbilder f 5.5	Tageslicht Blende 8 Innenraum kleinste	Landschaft groß / Objekte eher klein einstellen	Nachtlicht 22
S	AE-Modus mit Verschlusszeitpriorität	bewegliche Objekte	Sportszenen /nachziehen	Menschen 1/125 s Porträt 1/50 s	Landschaft/Wasserfall 0,5s bei f 8	See/Meer 5-30 s / f 8
M	manueller Belichtungsmodus	z.B. bei wenig Licht/Nacht	Landschaftsaufnahmen Panoramaaufnahmen unbewegliche Objekte	ISO Einstellungen:	je höher / je heller mit ansteigendem Rauschen	Nacht- 25 s /f2.8 ISO 3200
	Videoaufnahmen im kreativen Filmmodus	spezielle Steuerungsmodi	Bedienungsanleitung	Bei hellem Tageslicht u. Automatik ISO 100	stark bewölkt ISO 200 f/7.1	
C1	gespeicherte benutzerdefinierte Einstellungen	mehrfach benötigte Einstellungen	gezieltes/schnelles Umschalten ermöglichen	Innenräume mit Tageslicht ISO 400	Nachtlicht 15 s / f2.0 / ISO 800 bis 6.400	mitziehen 1/50 s / f5.6 ISO 1000
C2	gespeicherte benutzerdefinierte Einstellungen	mehrfach benötigte Einstellungen	gezieltes/schnelles Umschalten ermöglichen	Bilder zu hell/zu dunkel ausgleich. mit Belichtungskorrektur	+/- 0.3 bis 0.7 heller oder dunkler machen	
C3	C3-1/C3-2/C3-3 gespeicherte benutzerdefinierte Einst.	mehrfach benötigte Einstellungen	gezieltes/schnelles Umschalten ermöglichen			
	kreativer Aufnahmemodus	Bildefeffekte(Filter) auswählen	nach Bedarf auswählbare Effekte			
	Intelligente Aufnahmemodi	Szenenerkennung wenige Einstell.	viele weitere MenüEinst. möglich	Optionen über Menue intell. Automatik off/on	Optionen über Menue intell. Automatik+ off/on	

## Antriebsmodus



	[Einzel]	Beim Betätigen des Auslösers wird nur ein Bild aufgenommen.
	[Serienbilder]	Solange der Auslöser gedrückt wird, erfolgen fortlaufend Aufnahmen.
	[6K/4K Foto]	Wenn der Auslöser gedrückt wird, wird ein 6K/4K-Foto aufgenommen.
	[Post-Fokus]	Wenn der Auslöser gedrückt wird, wird eine Post-Fokus-Aufnahme ausgeführt.
	[Selbstaust.]	Beim Betätigen des Auslösers werden die Aufnahmen ausgeführt, nachdem die eingerichtete Zeit abgelaufen ist.
	[Zeitraffer/Animation]	Die Bilder werden mit Zeitrafferaufnahme oder Stop-Motion-Animation aufgenommen.



Betriebsartschalter

Option:	Szene:	Anwendung:
AFS/AFF	AFS unbewegliche Objekte	Gruppenbilder
	AFF nicht absehbare Bewegung	Kinder/Tiere
AFC	Objekte bewegen sich	Sportszenen
MF	Fokus manuell setzen	stabile Entfernung